

## **Instructiuni de folosire** **Perforator de mare capacitate Kangaro HDP-4160**

**Va rugam sa cititi aceste instructiuni cu atentie :**

**Pentru a perfora cu efort minim si in conditii de siguranta maxima  
Va rugam sa asezati perforatorul la un nivel corespunzator ( vezi fig )**

**Elemente componente :**

- 1. Teava de perforare**
- 2. Disc de plastic**
- 3. Butonul de oprire a ghidajului**
- 4. Ghidaj.**

### **1. Pozitionarea ghidajului :**

Apasati butonul si pozitionati ghidajul la dimensiunea dorita. Cand perforati latura mai mica a documentului orientati-va dupa scala "E" de pe ghidaj; atunci cand perforati latura mai mare a documentului orientati-va dupa scala "S" de pe ghidaj.

### **2. Reglarea adancimii hartiei/ perforatiei :**

Adancimea hartiei/ perforatiei poate fi reglata intre **9** mm si **17** mm invartind de surub.

Va rugam asigurati-va ca hartia este aliniata ferm fata de ghidajul pentru reglarea adancimii.

### **3. Cum sa schimbati teava de perforare :**

Pentru a inlocui tevile de perforare, slabiti surubul pana cand tevile aluneca. Impingeti teava noua in sus cat de mult posibil si strangeti surubul.

### **4. Cum sa schimbati discurile de plastic :**

Scoateti discurile de plastic in directia sagetii.

Va rugam, aveti grija la marginile tevilor de perforare.

Va rugam sa nu folositi discurile de plastic in pozitie fixa.

Rotiti-le din cand in cand.

### **5. Cum sa indepartati resturile de la perforatii :**

Pentru a indeparta resturile de hartie ridicati fereastra la maxim.

Va rugam indepartati resturile cu regularitate.

## Atentie !!!

1. **NU** perforati mai multe coli decat capacitatea maxima.
2. **NU** se perforeaza alt fel de material decat hartie, cum ar fi piele, textile, vinil, metal, etc. deoarece se pot deteriora tevile de perforat.
3. Pentru a evita deteriorarea tevilor de perforat, **NU** perforati hartie cu clipsuri sau capse.
4. Prea multe deseuri de hartie pot afecta buna functionare a perforatorului. Aruncati deseurile cu regularitate.
5. Tevile de perforare sunt foarte taioase. Feriti-va degetele cand perforati.
6. A **NU** se folosi pe o suprafata instabila. Apasati manerul cu putere pentru a va asigura ca tevile perforeaza in totalitate hartia.
7. Va rugam sa atasati discurile de plastic inainte de folosire.
8. **NU** lasati perforatorul la indemana copiilor.
9. Inlocuiti tevile de perforare si discurile cu regularitate pentru a obtine rezultate bune.
10. Rotiti discurile de plastic la intervale regulate.

### Specificatii :

<b>Caracteristici</b>	<b>HDP 4160</b>
<b>Capacitate de perforare</b>	<b>16 mm (max)</b>
<b>Distanta intre gauri</b>	<b>80 x 80 x 80 mm</b>
<b>Pozitia perforatiei</b>	<b>9 mm ~ 17 mm</b>
<b>Diametrul perforatiei</b>	<b>6 mm, 7 mm si 8 mm</b>
<b>Dimensiuni (mm)</b>	<b>350 x 310 x 380</b>
<b>Greutate</b>	<b>5700 grame (aprox)</b>