| Nr. HP | Cod HP | Volum | Nr. Pag. | HP Color InkJet CP1700 DNJ 110+ | HP Business InkJet seria 1000/ seria 1100/ seria 1200/2200/2250/2250TN/2600/2300/2600/3000/2800 | HP Deskjet 350C/350Cbi | HP Deskjet/Plus/400/400L/420C/500/500C/510/520/540/550C/560C DeskWriter/C/520540/560C | HP Deskjet 610C/640C/656C | HP Deskjet 612/630/632C/648C | HP Deskjet 680/682C/690C/OfficeJet 500/590/635/700/710/725/380/520/570/580/630/706 PSC 370/380 | HP Deskjet 600C/660C/670C DeskWriter 600C/660C/670C | HP Deskjet 680/682C/690C/695C | HP Deskjet 710C/720C/810C/815/880C/890C/895Cxi/1120C/1125C | HP Deskjet C820Cxi/850C/870xi/1100 | HP Deskjet 840/816C/843C/825C/845C | HP Deskjet 916/920C/940C | HP Deskjet 930C/950C/960C/980Cxi/990Cxi/990CM/995C | HP Deskjet 970Cxi | HP Deskjet 1220C/CM/9300/1280 | HP Deskjet 6122/6127 | HP Deskjet 2000C/2000CN/2500C/2500CM | HP Deskjet 3420/3320/3325/3425/3520/3550/3650/3740/3745/3845 | HP Deskjet 3820 | HP Deskjet D4260 | HP Deskjet 5550/5150/5652 | HP Deskjet 5470/5740/6520/6540/6840/2350 | HP OfficeJet LX/350C/300/330/MFP | HP OfficeJet Pro 1150C | HP OfficeJet PRO 1170c/1175c/t45/t65/r45/r65 | HP OfficeJet g55/g85/g95/k60/k80 | HP OfficeJet v30/v40/v45/5110 | HP OfficeJet seria K | HP OfficeJet 4105/4110 | HP OfficeJet 4215/4219/4255 | HP OfficeJet 5505/5510/5515/5550 | HP OfficeJet 5780 | HP OfficeJet 6110 | HP OfficeJet 6210 | HP OfficeJet 7310/7410 | HP PSC 500 | HP PSC 750/950 | HP Photosmart 100/130/230 | HP Photosmart 149/245 | HP Photosmart 325/375 | HP Photosmart p1000/p1100/1115/1215/1218/1315 | HP Photosmart 2610AIO/2710AIO | HP Photosmart C4280 | HP Photosmart 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550 | HP Photosmart 7660/7755/7760/7762/7960 | HP Photosmart 8150/8450 | HP Photosmart 8750 | HP Photosmart 9800 | HP DesignJet 230/250C/430/445CA/488CA | HP DesignJet 330/350/450/455/650 | HP DesignJet 500/500ps/800/800ps | HP DesignJet 650c |
|---|---|---