

Lista produse aflate in campania Leitz Ergo

Perioada campanie: 01.03 – 31.03.2024

Cod produs	Brand	Denumire
53710019	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru picioare, husa lavabila, galben chihlimbar
53710061	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru picioare, husa lavabila, albastru celest
53710089	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru picioare, husa lavabila, gri antracit
53690089	Leitz	Covoras ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru picioare, anti-oboseala, negru
52840019	Leitz	Pernuta ergonomica Leitz Ergo Cosy, pentru scaun, spuma cu memorie, husa lavabila, galben chihlimbar
52840061	Leitz	Pernuta ergonomica Leitz Ergo Cosy, pentru scaun, spuma cu memorie, husa lavabila, albastru celest
52840089	Leitz	Pernuta ergonomica Leitz Ergo Cosy, pentru scaun, spuma cu memorie, husa lavabila, gri antracit
52790019	Leitz	Minge ergonomica Leitz Ergo Cosy, pentru sezut sau fitness, galben chihlimbar
52790061	Leitz	Minge ergonomica Leitz Ergo Cosy, pentru sezut sau fitness, albastru celest
52790089	Leitz	Minge ergonomica Leitz Ergo Cosy, pentru sezut sau fitness, gri antracit
65180019	Leitz	Scaun ergonomic Leitz Ergo Cosy, pozitie sezut/ in picioare, galben chihlimbar
65180061	Leitz	Scaun ergonomic Leitz Ergo Cosy, pozitie sezut/ in picioare, albastru celest
65180089	Leitz	Scaun ergonomic Leitz Ergo Cosy, pozitie sezut/ in picioare, gri antracit
65320085	Leitz	Statie de lucru ergonomica Leitz Cosy, pozitie sezut/ in picioare, cu sertar pentru tastatura, gri deschis
65330085	Leitz	Statie de lucru ergonomica Leitz Ergo Cosy, pozitie sezut/ in picioare, gri deschis
65040023	Leitz	Stand pentru monitor Leitz Ergo WOW, ajustabil, pentru diagonale de 27", roz
64340001	Leitz	Stand pentru monitor Leitz Ergo, pentru diagonale de 24", alb
64240001	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo, pentru laptop, ajustabil, alb
64260019	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru laptop, ajustabil, galben chihlimbar
64260061	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru laptop, ajustabil, albastru celest
64260089	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru laptop, ajustabil, gri antracit
65240085	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru tastatura, gri deschis
64830085	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru incheietura mainii, gri deschis
65030085	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo, pentru picioare, ajustabil, alb

65040085	Leitz	Stand pentru monitor Leitz Ergo, alb
65040089	Leitz	Stand pentru monitor Leitz Ergo, negru
65170085	Leitz	Mouse pad Leitz Ergo, cu suport ergonomic pentru incheietura mainii, ajustabil, alb
65170089	Leitz	Mouse pad Leitz Ergo, cu suport ergonomic pentru incheietura mainii, ajustabil, negru
65230089	Leitz	Suport ergonomic Leitz Ergo Cosy, pentru incheietura mainii, negru
65390089	Leitz	Pernuta ergonomica Leitz Ergo, pentru scaun, negru
65400085	Leitz	Pernuta ergonomica Leitz Ergo, pentru scaun, cu husa lavabila, alb
65400089	Leitz	Pernuta ergonomica Leitz Ergo, pentru scaun, cu husa lavabila, negru
65410085	Leitz	Minge ergonomica Leitz Ergo, pentru sezut sau fitness, cu functie de oprire, 55 cm, alb
65410089	Leitz	Minge ergonomica Leitz Ergo, pentru sezut sau fitness, cu functie de oprire, 55 cm, negru
65420085	Leitz	Minge ergonomica Leitz Ergo, pentru sezut sau fitness, cu functie de oprire, 65 cm, alb
65420089	Leitz	Minge ergonomica Leitz Ergo, pentru sezut sau fitness, cu functie de oprire, 65 cm, negru
65430085	Leitz	Minge ergonomica Leitz Ergo, pentru sezut sau fitness, cu functie de oprire, 75 cm, alb
65430089	Leitz	Minge ergonomica Leitz Ergo, pentru sezut sau fitness, cu functie de oprire, 75 cm, negru
64890089	Leitz	Suport pentru monitor Leitz Ergo, cu un brat ajustabil, negru
65370089	Leitz	Suport pentru monitor Leitz Ergo, cu doua brate ajustabile, negru
65380089	Leitz	Suport pentru monitor Leitz Ergo, cu doua brate ajustabile si suport pentru laptop, negru