Canon

Cod Canon	Nr. Pag.	MP110/130	MP150/MP170	MP360/370	MP390	MP450	MP500	MP750	MP780	MP800	MultiPass 10/B100/110/115/120/140/150/155	MultiPass C20/30/40/50	MultiPass C70/75/80	MultiPass L60/90/L295	Smartbase MPC100	Smartbase MPC190/200	Smartbase MPC400/600	Smartbase MPC700/730
BX3	500										•							
BCI-21 Bk	140											•	•					
BCI-21 C	100											• • •	• • •					
FX3	2700													•				
BCI-3/3e Bk	420							•	•						•		•	•
BCI-3/3e C	390														•		•	•
BCI-3/3e M	390														•		•	•
BCI-3/3e Y	390														•		•	•
BCI-24 Bk	130	•		•	•											•		
BCI-24 C	170	• • •		• • •	• • •											• • •		
BCI-6 Bk	280							•	•									
BCI-6 C	280							•	•									
BCI-6 M	280							•	•									
BCI-6 Y	280							•	•									
CLI-8 Bk	360						•			•								
CLI-8 C	490						•			•								
CLI-8 M	490						•			•								
CLI-8 Y	490						•			•								
PG-40	195		•			•												
CL-41	155		• • •			• • •												