

## Instructiuni de utilizare

### Capsator profesional Kangaro HD-23L17

#### 1. Selectarea capsele de care aveti nevoie

Nr. de coli* / Grosime	Lungimea piciorului	Capse folosite
10 ~ 30 / 3 mm	6 mm	23/6
25 ~ 50 / 5 mm	8 mm	23/8
30 ~ 70 / 7 mm	10 mm	23/10
50 ~ 100 / 9 mm	13 mm	23/13
70 ~ 120 / 11 mm	15 mm	23/15
90 ~ 160 / 13 mm	17 mm	23/17

\*Hartie copiator de **70** gr/mp.

#### 2. Instructiuni de incarcare

- Indepartati capacul de la magazia de capse impingand, ridicand si tragand in acelasi timp.
- Introduceti o banda de **100** de capse.
- Asezati capacul in pozitia initiala.

#### 3. Mecanismul de indepartare a capselor blocate

- Asezati o bucata de lemn (**2** cm grosime) cu **1** cm in spatele zonei de capsat si apasati pentru a capsa.

#### 4. Selectarea si rotirea elementului de indoit capsele

- Alegeti si incarcati capsele dupa numarul de capse si rotiti elementul de indoit in consecinta.
- Elementul de indoit dual pentru capse de la **23/8 ~ 23/17**

#### 5. Schimbarea lamei de capsat

- Scoateti capsele
- Asezati un ciocan sau o piedica sub carcasa magaziei dupa cum se arata mai jos si apasati manerul pentru a ridica carcasa.
- Impingeti suportul pentru carcasa magaziei cu o surubelnita pentru a elibera carcasa magaziei.
- Indepartati carcasa magaziei.
- Indepartati lama pentru capsat, intoarceti-o cu partea de sus in jos si asezati-o la loc.
- Asezati la loc carcasa magaziei.
- Coborati carcasa magaziei cu ajutorul unui ciocan.

- Asezati o bucata de lemn ( **2** cm inaltime) cu **1** cm in spatele zonei de capsat si efectuati o capsare in gol pentru a va asigura ca toate elementele sunt asezate corespunzator.

#### Specificatii :

<b>Caracteristici</b>	<b>HD-23L17</b>
<b>Lungimea bratului</b>	<b>250 mm</b>
<b>Capacitatea de incarcare</b>	<b>200 capse</b>
<b>Dimensiuni (LxIxH)</b>	<b>520 x 120 x 291 mm</b>
<b>Greutate</b>	<b>4100 grame (aprox)</b>



#### **Atentie !!!**

**NU** introduceti degetele in zona pe unde ies capsele. Pericol de accidente.  
**NU** capsati fara hartie pentru a evita blocarea capselor.  
Folositi capse potrivite.